

CAP-10

El condensador de potencia se utiliza con una alimentación de 12V con batería (acumulador) para estabilizar ...

- La conexión del condensador con la alimentación de 12 V debe efectuarse solo cuando ...

2) Vea el esquema 2 para la conexión. Conecte el borne negativo del condensador mediante un cable junto a la masa de la alimentación 12v.

4 El LED amarillo brilla cuando el condensador recibe mas de 16 V
- problema en el sistema electrónico de la alimentación 12 V

CAP-12

El condensador de potencia se utiliza con una alimentación de 12V con batería (acumulador) para estabilizar ...

- La conexión del condensador con la alimentación de 12 V debe efectuarse solo cuando ...

2) Vea el esquema 2 para la conexión. Conecte el borne negativo del condensador mediante un cable junto a la masa de la alimentación 12v.