

PA-5000PTT
23.3260

Micro de mesa Public Adress PTT

1. Posibilidades de utilización

Este micro de mesa con cuello de cisne esta especialmente fabricado para instalaciones en Public Adress y todo otro tipo de utilizaciones que necesiten un micro de mesa fijo para efectuar anuncios. El PA-5000PTT (PTT = Push To Talk = pulse para hablar) se adapta muy bien a una conexión en amplificadores Public Adress PA-5240 y PA-5480 de MONACOR, puede también conectarse en otros amplificadores si disponen de una entrada de micro.

2. Consejos de utilización y seguridad

El micro cumple con la normativa europea 89/336/CEE relativa a la compatibilidad electromagnética.

- El micro esta fabricado para una utilización en interior. Pretéjelo de la humedad y del calor (temperatura de funcionamiento autorizada: 0°C a +40°C)
- Para limpiarlo, utilice un trapo ceso y suave, en ningún caso productos químicos o agua.
- Rechazamos toda responsabilidad en caso de daños corporales o materiales si el micro se utiliza en otro fin para el cual ha sido fabricado, si no esta correctamente conectado, utilizado o si no esta reparado por una persona habilitada; por estos mismos motivos el aparato carecería de todo tipo de garantía.
- Cuando el micro esta definitivamente sacado del mercado, debe depositarlo en una fabrica de reciclaje de proximidad para contribuir a una eliminación no contaminante.

3. Puesta en marcha

Utilice un cable micro blindado para la conexión. Es posible sacar la barreta de conexión de la parte trasera del micro para facilitar la manipulación del micro y una vez las conexiones efectuadas y colocarla de nuevo.

- 1) el esquema 1 presenta la conexión del micro al amplificador PA-5240 / PA-5480. Si la conexión del gong vía el micro no debe efectuarse, no conecte el borne "Chime".
- 2) Para una conexión a otro amplificador, conecte el micro según la toma de entrada, a una toma XLR o una toma jack (vea esquema 2). En el caso de una toma jack asimétrica, conecte en el amplificador los bornes "G" y " " junto al cuerpo de la ficha jack.
Si el amplificador dispone de una entrada para la detección del gong y de una entrada para la conmutación prioritaria, conecte los bornes "Chime" y "Priority" a esta entradas.
- 3) Para un anuncio, mantenga la tecla TALK pulsada y si necesario espere el gong.

4. Características técnicas

Tipo	micro dinámico
Característica	unidireccional
Banda pasante	60-18000 Hz
Sensibilidad	1,8 mV / Pa a 1 kHz
Impedancia	400 ?

Temperatura func.	0-40°C
Recinto sobre mesa	126 x 51 x 156 mm
Longitud total del cuello de cisne	270 mm
Peso	1000 g

Según datos del fabricante

Nos reservamos el derecho de modificación

27.06.03

Manual de instrucciones protegido por el copyright de MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Toda reproducción mismo parcial esta prohibida.

1) conexión al PA-5240 / PA-5480

2) conexión con la toma XLR o toma jack

Toma XLR (lado soldado)

Jack, sim

Jack, asim

3) Cableado interno